


# MONTAGEANLEITUNG / INSTRUKCJA MONTAŻU

Modellname: **FRESH**  
Nazwa modelu:

Modellnummer: **21 WS FR**  
Numer modelu:

Type: **33**  
Typ:



## Pflegehinweis!


Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem Feuchten Lappen reinigen.

**KEINE** scheuernde Putzmittel verwenden!


## Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną Szmatką do kurzu. Nie używać żadnych

Środków szorstkich!















Die Zeit der Montage: **45 min**  
Czas montażu:




0 mm 10 20 30 40 50 60




Hiermit können Sie die mitgelieferten Schrauben nachmessen

A1		G2		E1		E2		D10		I11	
Ilość		Ilość		Ilość		Ilość		Ilość		Ilość	
10		1		2		2		4		4	
											
ø8x36				H=0		H=0		ø3,5x13			
B5		B4		G5		UL2		UP6		D11	
Ilość		Ilość		Ilość		Ilość		Ilość		Ilość	
10		10		10		1		2		4	
											
ø15x12								øUP4x30		ø3,5x25	


**I**








**II**



**III**





# IV




# V


$X=Y$   $90^\circ$



## VI



## VII



### Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:  
Befestigungsschraube „A” lockern, gewünschte Fuge mit Schraube „B” einstellen, Schraube „A” anziehen.
- b) Tiefenverstellung:  
Befestigungsschraube „A” lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube „A” anziehen, Schraube „B” mit einer 1 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:  
Befestigungsschraube „C” lockern, Höhe einstellen, Schraube „C” anziehen.

### Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:  
Poluzować wkręt „A”, wkrętem „B” ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt „A”.
- b) Regulacja głębokości:  
Poluzować wkręt „A” (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt „A”.
- c) Regulacja wysokości:  
Poluzować wkręty „C” (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, dokręcić wkręty „C”.