


MONTAGEANLEITUNG / INSTRUKCJA MONTAŻU


Modellname: **FRESH**
Nazwa modelu:

Modellnummer: **21 WS FR**
Numer modelu:

Type: **24**
Typ:



Die Zeit der Montage: **60 min**
Czas montażu:



Max. Zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:
Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr. [mm]	Spanplatte / Plyta			Glas / Szkło
Länge/Dł. [mm]	15	18	22	5 / 6
0<400				Länge bis 600 mm/15 kg
401<600	40	40	40	
601<800	24			Länge bis 900 mm/10 kg
801<1000	15	30		



Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem
Feuchten Lappen reinigen.

















KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!


Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną
Sztatką do kurzu. Nie używać żadnych
Środków szorstkich!




Hiermit können Sie die mitgelieferten Schrauben nachmessen





I








II





III




IV






VII



Die beigegefügt Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

Załączone kołki do zawieszania bryły, do stosowania wyłącznie do ścian betonowych, do innych ścian należy odpowiednie dokupić.



Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube „A” lockern, gewünschte Fuge mit Schraube „B” einstellen, Schraube „A” anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube „A” lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube „A” anziehen, Schraube „B” mit einer 1 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube „C” lockern, Höhe einstellen, Schraube „C” anziehen.

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt „A”, wkrętem „B” ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt „A”.
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt „A” (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt „A”.
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręty „C” (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, dokręcić wkręty „C”.